

# LA11044

PL

Działa z 3 bateriami AAA, LR03, 1,5 V, brak w zestawie.

Wkładanie i wymiana baterii:

Otwórz miejsce na baterie za pomocą śrubokręta. Włóż baterie AAA, LR03, 1,5 V, zwracając uwagę na dopasowanie biegunów. Załóż pokrywę tak, aby była w tym samym miejscu.

Ostrzeżenia:

Nieladownych baterii nie wolno ładować.  
Akumulatory należy wyjąć z produktu przed ładowaniem.  
Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.  
Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  
Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. Z  
aciski dostawcy nie mogą być zwarte.  
Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.

CZ

Funguje na 3 baterie AAA, LR03, 1,5 V, nejsou součástí balení.

Vložení a výměna baterií:

Otevřete prostor pro baterie pomocí šroubováku. Vložte baterie AAA, LR03, 1,5 V, dbejte na správnou polaritu. Nasaďte kryt tak, aby byl ve správné poloze.

Upozornění:

Nelze nabíjet nenabíjecí baterie.  
Před nabíjením je nutné vyjmout akumulátory z výrobku.  
Nesmí se míchat různé typy baterií ani nové a použité baterie.  
Baterie je nutné vkládat se správnou polaritou.  
Vyčerpané baterie musí být vyjmuty z výrobku.  
Svorky dodavatele nesmí být zkratovány.  
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

SVK

Funguje na 3 batérie AAA, LR03, 1,5 V, nie sú súčasťou balenia.

Vkladanie a výmena batérií:

Otvorte priestor na batérie pomocou skrutkovača. Vložte batérie AAA, LR03, 1,5 V, pričom dbajte na správnú polaritu. Nasaďte kryt tak, aby bol v pôvodnej polohe.

Upozornenia:

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.  
Akumulátory musia byť pred nabíjaním vybraté z produktu.  
Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.  
Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.  
Vybité batérie je potrebné vybrať z produktu.  
Kontakty dodávateľa nesmú byť skratované.  
Uchovávať batérie mimo dosahu detí.

HUN

Működéséhez 3 db AAA, LR03, 1,5 V-os elem szükséges, amelyek nem tartozékaik a készletnek.

Elemek behelyezése és cseréje:

Nyissa ki az elemtartó rekeszt csavarhúzó segítségével. Helyezze be az AAA, LR03, 1,5 V-os elemeket, ügyelve a helyes polarításra. Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

Figyelmeztetések:

Nem újratölthető elemeket tilos tölteni.  
Az akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a termékből.  
Tilos különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket keverni.  
Az elemeket a megfelelő polaritás szerint kell behelyezni.  
A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.  
Az érintkezők rövidre zárása tilos.  
Az elemeket gyermekektől távol kell tartani.



FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent. Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr) Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

LED SOURCE LUMINEUSE NON REMPLAÇABLE / NON-REPLACEABLE LIGHT SOURCE

Fonctionne avec 3 piles AAA, LR03, 1,5 V - non incluses. Mise en place et remplacement des piles : Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. Enlever les piles usagées et les remplacer par des piles AAA, LR03, 1,5 V - en respectant la polarité indiquée. Replacer le cache à l'identique. Précautions d'emploi : Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Tenir les piles hors de portée des enfants.

Works with 3 AAA, LR03, 1.5 V - batteries, not included. Insertion and batteries replacement : Open the batteries emplacement by using a screwdriver. Put the AAA, LR03, 1.5 V - batteries, taking care to match up the polarity indicated. Replace the cover so that it is in the same place. Warnings : Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supplier terminals are not to be short-circuited. Keep batteries away from children.

LUCE NOTTURNA A FORMA DI RAZZO - PROIEZIONE A MURO / NACHTLAMPJE RAKET - WANDPROJECTIE LUZ DE PRESENÇA "FOGUETÃO" - PROJEÇÃO NA PAREDE

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent. Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr) Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

LED SOURCE LUMINEUSE NON REMPLAÇABLE / NON-REPLACEABLE LIGHT SOURCE

Fonctionne avec 3 piles AAA, LR03, 1,5 V - non incluses. Mise en place et remplacement des piles : Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. Enlever les piles usagées et les remplacer par des piles AAA, LR03, 1,5 V - en respectant la polarité indiquée. Replacer le cache à l'identique. Précautions d'emploi : Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Tenir les piles hors de portée des enfants.

Works with 3 AAA, LR03, 1.5 V - batteries, not included. Insertion and batteries replacement : Open the batteries emplacement by using a screwdriver. Put the AAA, LR03, 1.5 V - batteries, taking care to match up the polarity indicated. Replace the cover so that it is in the same place. Warnings : Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supplier terminals are not to be short-circuited. Keep batteries away from children.

LUCE NOTTURNA A FORMA DI RAZZO - PROIEZIONE A MURO / NACHTLAMPJE RAKET - WANDPROJECTIE LUZ DE PRESENÇA "FOGUETÃO" - PROJEÇÃO NA PAREDE

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent. Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr) Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

LED SOURCE LUMINEUSE NON REMPLAÇABLE / NON-REPLACEABLE LIGHT SOURCE

Fonctionne avec 3 piles AAA, LR03, 1,5 V - non incluses. Mise en place et remplacement des piles : Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. Enlever les piles usagées et les remplacer par des piles AAA, LR03, 1,5 V - en respectant la polarité indiquée. Replacer le cache à l'identique. Précautions d'emploi : Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Tenir les piles hors de portée des enfants.

Works with 3 AAA, LR03, 1.5 V - batteries, not included. Insertion and batteries replacement : Open the batteries emplacement by using a screwdriver. Put the AAA, LR03, 1.5 V - batteries, taking care to match up the polarity indicated. Replace the cover so that it is in the same place. Warnings : Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supplier terminals are not to be short-circuited. Keep batteries away from children.

LUCE NOTTURNA A FORMA DI RAZZO - PROIEZIONE A MURO / NACHTLAMPJE RAKET - WANDPROJECTIE LUZ DE PRESENÇA "FOGUETÃO" - PROJEÇÃO NA PAREDE



ITEM No: LA11044

DESCRIPTION: VEILLEUSE FUSEE PROJECTION MURALE A1/M8

QTY: 8PCS/CTN

CMP CTN No: 73 / 200

LOT No: AA478